إعدادات التحكم في ضوء Extend BTE LED

إعدادات التحكم في ضوء LED	إجراء البرنامج	تشغيل	إيقاف	في الشاحن		البطارية منخفضة
				جار الشحن	الشحن مكتمل	
	تعطيل					
	وميض مرة واحدة					
	وميض متواصل					

إعدادات التحكم في ضوء LED	إجراء البرنامج	تغيير مستوى الصوت	حد مستوى الصوت	حالة البرنامج	إدخال الصوت المباشر DAI	وضع الطيران
	تعطيل	لا يوجد ضوء	لا يوجد ضوء	لا يوجد ضوء	لا يوجد ضوء	لا يوجد ضوء
	وميض مرة واحدة	مرة واحدة عند الضغط	مرة واحدة عند الوصول للحد	برنامج 1 برنامج 2 برنامج 3 برنامج 4 مرة واحدة عند الضغط	مرة واحدة عند التنشيط	مرة واحدة عند التنشيط (وميض واحد مطول، ثم أربعة ومضات مزدوجة)
	وميض متواصل	مرة واحدة عند الضغط	مرة واحدة عند الوصول للحد	برنامج 1 برنامج 2 برنامج 3 برنامج 4 مرة واحدة عند الضغط	مرة واحدة عند التنشيط	مرة واحدة عند التنشيط (وميض واحد مطول، ثم أربعة ومضات مزدوجة)

ملاحظات:

- تُعطى الأولوية لتحذير البطارية المنخفضة على جميع المؤشرات الأخرى.

لمزيد من الدعم، امسح رمز الاستجابة السريعة أو يمكنك زيارة بوابة دعم المرضى لدينا من خلال: **danalogic.co.uk/patient-portal**

الاختيار الصحيح لمؤسسة الخدمات الصحية الوطنية

UK 10.84 A 7.2024