


Визначення правої та лівої частини слухового апарата для danalogic Extend



Ваш слуховий апарат запрограмовано для кожного вуха. Важливо, щоб ви вдягали правильну частину слухового апарата для кожного вуха та не міняли їх. Ваш слуховий апарат має кольорове маркування, щоб ви знали для якого вуха запрограмовані його частини.

Червоне маркування означає праву частину, а синє маркування означає ліву частину.

Зображення на цій сторінці показує, як знайти кольорове маркування.

Якщо ви не бачите кольорові маркування, зверніться до місцевого відділу Audiology.



Для додаткової допомоги відскануйте QR-код або відвідайте наш портал підтримки пацієнтів: **danalogic.co.uk/patient-portal**